

Instrukcja montażu ścian aluminiowych typu B

1. Dostarczony profil U przykręć co 50 cm w słupku i w ścianie. W tym celu skróć dostarczony profil U, aby dopasować go do zadaszenia tarasu. Dostarczony profil U przeznaczony do odpływu o wysokości 2100mm i połączenia ze ścianą 135mm x zamówiona wysokość + 2100mm.
2. Umieść panele aluminiowe w przykręconych profilach. Wskazówka: Jeśli chcesz zrekompenzować niewielkie nachylenie podłogi, możesz wyregulować panel za pomocą cięcia kompensacyjnego do 1,8cm. W przypadku łączeń wkrętami patrz: czerwone oznaczenia na poniższym rysunku.

UWAGA! Nigdy nie przycinaj wypustu dolnego panelu aluminiowego podczas wykonywania cięcia kompensacyjnego!



3. Przymocuj dostarczoną listwę zatraskową do górnego panelu aluminiowego. Najlepiej użyć do tego drewnianej deski i młotka.

4. Weź dostarczony silikon i nałóż na profilu zatraskowym.

5. Przytnij dostarczoną płytę komorową, aby dopasować ją od nachylenia i wysokości dachu. Płyta jest wyposażona w profil HTF od góry do dołu. Włóż również płyty wielościenne do profili H i uszczelnij połączenia silikonem. Użyj profilu L-HTF na połączeniu ze ścianą i po stronie słupka (patrz również szkic poniżej). Włóż zatrask od boku i przykręć go co najmniej 3 razy po stronie ściany i 2 razy na podporze. Zatrask wkręcamy co 50 cm. Sprawdź rozkład wkrętów na poniższym rysunku.

Zatrask



Profil U



Panel aluminiowy



Profil L-HTF



Profil HTF

